TP découpe plasma

1/ Démarrer la machine

_

- démarrer le plasma posé par terre (bouton tournant en face arrière)
- démarrer l'ordinateur bouton vert puis petit bouton démarrer au-dessus ARU



2/ Dessiner une pièce à découper

- fichier / nouveau
- définir le brut x 200 /y 200

Nouvelle planche	×
Dimensions brutes Largeur X : 200 mm Longueur Y : 200 mm Epaisseur Z : 2 mm	
Divers	ОК
Râtelier d'outils : Conserver les noms de couches Conserver les couleurs de couches	Annuler

- dessiner avec les outils proposés à droite la pièce ci-dessous



- La pièce :



3/ Découper

Affichage





Vous obtenez cette fenêtre, il faut vérifier que les trajectoires vertes sont du bon coté des contours à découper, puis confirmer.

Cette nouvelle fenêtre s'ouvre : on voit en bas à gauche le carré de brut de 200 x 200 placé par défaut sur l'origine machine



Il s'agit maintenant de placer la tôle brute sur la machine : ici un bout de tôle qui a déjà servi à découper autre chose



A l'aides des flèches à l'écran déplacer la torche comme ci-dessous pour changer la position de l'origine programme:



Puis valider : XY - ok



Cela devient :



Cliquer sur lancer la découpe, choisissez le matériau et l'épaisseur. Réglages de coupe \times

Jeu de réglages mémorisés :	_
acier 2mm 45A	-
Supprimer	
Largeur de saignée : 2 mm	
Hauteur d'allumage : 5 mm	
Hauteur de transfert : 1 mm	
Tempo. d'allumage : 250 ms	
Vitesse de descente : 4 m/min	ок
Hauteur de coupe : 1,5 mm	
Tempo. avant coupe : 0 ms	
Vitesse de coupe : 4 m/min	
Mémoriser ce jeu de réglages	Annulei
Dptions	
Utiliser la plage rapide Z pour le palpage	
Appliquer le rayon d'action du palpage (150 mm)	
Les tracés couvrant moins de 10000 mm ²	
sont effectués à 50 🛨 % de la vitesse nomina	le
 Recalculer les tracés selon la saignée, 	

Ok

Equipez-vous d'un masque de soudure pour regarder la découpe.

Appuyer sur lancement découpe.

6	LANCEMENT DE LA DECOUPE	

